



11	R0006	Contrappeso in piombo Ø14 per flessibili a doppia aggraffatura	1
10	R0061	Ricambio kit di fissaggio cucina	1
9	28747	Ricambio flessibile alimentazione Ø6x10 M8x1 calotta 3/8"F L550mm ROSSO	1
8	1318	Ricambio flessibile alimentazione Ø6x10 M8x1 calotta 3/8"F L550mm BLU	1
7	R0170	Ghiera serraggio cartuccia con copricartuccia "QUADRO"	1
6	29381	Ricambio maniglia completa Ø42 con leva tipo "FONT"	1
5	01354	Ricambio cartuccia miscelatrice Ø25	1
4	01405	Ricambio set di fissaggio per cucina - senza guarnizioni	1
3	R0396	Ricambio flex a doppia aggraffatura attacco M15x1 maschio per M15x1 maschio L2m	1
2	01355	Ricambio aeratore piccolo Ø18	1
1	01733	Doccetta estraibile completa	1
N°	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'

# GESSI

## OXYGENE Art. 17483

Miscelatore cucina estraibile con comando separato e canna a scomparsa

Gessi S.p.A. Parco Gessi, 13037 Serravalle Sesia (Vercelli) Italy Tel. 0039 0163 454111 Fax 0039 0163 453150  
www.gessi.com e-mail: gessi @ gessi.it marzo 2005 copyright © GESSI S.p.A.