




7	R0241	Aeratore M24x1 completo	1
6	R0033	Kit fissaggio per cucina girevole	1
5	29217	Ricambio flessibile Ø8X12 M10X1 G3/8" lungh.550 ROSSO	1
4	1372	Ricambio flessibile Ø8x12 M10x1 G3/8" lungh.550 BLU	1
3	01499	Ricambio maniglia cucina leva lunga incl. 24°	1
2	R0239	Ricambio ghiera di serraggio M37x1 per cartuccia Ø35	1
1	01156	Ricambio cartuccia miscelatrice ø35 senza distributore	1
N°	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'

GESSI

Art. 23542

Mix monocomando cucina girevole

Gessi S.p.A. Parco Gessi, 13037 Serravalle Sesia (Vercelli) Italy Tel. 0039 0163 454111 Fax 0039 0163 453150
www.gessi.com e-mail: gessi @ gessi.it novembre 2008 copyright © GESSI S.p.A.